SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available

TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Holzpflegeöl

Pflegeöl auf Naturölbasis zur Erstpflege und Nachimprägnierung geölter Holzoberflächen. Erneuert die Schutzwirkung, frischt den natürlichen Holzfarbton auf und betont die Maserung.

Farbton	Artikel	Gebinde / VE	Palette
Natur, pigmentfrei	A01395_RF	1 × 1 L	360
	A01395_RF_VE6	6 × 1 L	60
	A01395_TA	1 × 250 ml	–
	A01395_TA_VE24	24 × 250 ml	–

Großgebinde und Container auf Anfrage erhältlich.

Anwendungsbereich

- Für oxidativ geölte Holzoberflächen im Innenbereich.
- Für Parkett- und Dielenböden, geölte Korkböden, Treppen und Möbel.
- Zur Erstpflege und regelmäßigen Auffrischung.
- Für werkseitig und handwerklich geölte Oberflächen, nach Eignungsprüfung.
- Zur vollflächigen und partiellen Auffrischung.
- Für den privaten und gewerblichen Bereich.

Eigenschaften

- Zur Nachimprägnierung und Regeneration beanspruchter, geölter Holzoberflächen.
- Ergänzt die vorhandene Ölbehandlung und erneuert die wasser- und schmutzabweisende Schutzwirkung.
- Frischt den natürlichen Holzfarbton auf, vertieft ihn und betont die Maserung.
- Unterstützt den langfristigen Werterhalt geölter Oberflächen.
- Pflegeöl auf Naturölbasis, pigmentfrei eingestellt.
- Gebrauchsfertig; ein dünner Auftrag genügt.
- Hohe Ergiebigkeit: ca. 50–100 m²/L.

Prüfnormen und Deklarationen

- GISCODE Ö60+.
- EU-Decopaint-konform.
- DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug).
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht).
- Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen.

Hinweise

- Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +25 °C. Direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze während der Verarbeitung vermeiden.
- Bei Böden mit Fußbodenheizung die Heizung rechtzeitig vor der Verarbeitung abschalten. Während der Verarbeitung und Trocknung die erforderliche Bodentemperatur einhalten. Nach ausreichender Trocknung die Heizung schrittweise wieder einschalten.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.
- Die Oberfläche muss sauber, vollständig trocken und ausreichend saugfähig sein. Vorab an unauffälliger Stelle einen Probeauftrag durchführen und das Ergebnis nach der Trocknung beurteilen. Dies gilt besonders für werkseitig geölte Oberflächen, Exotenhölzer und Furniere.
- Holzpflegeöl pur und unverdünnt dünn und gleichmäßig auftragen. Große Flächen abschnittsweise bearbeiten.
- Überschüssiges Öl innerhalb von 10 Minuten vollständig abnehmen und trocken auspolieren. Materialansammlungen und Pfützen vermeiden.
- Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung und Luftzirkulation sorgen.
- In den ersten 2–3 Tagen vor Wasser und starker Beanspruchung schützen. Nicht feucht reinigen oder nachpflegen.
- Selbstentzündungsgefahr: Sicherheitshinweise auf Seite 2 beachten..

Vorbereitung	Staub und losen Schmutz entfernen. Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Mit OLI NATURA® Holzseife reinigen; bei starken Verschmutzungen eine für geölte Oberflächen geeignete Intensivreinigung durchführen. Oberfläche vollständig trocknen lassen.	
Erstpflege und Auffrischung	Zur Erstpflege werkseitig oder handwerklich oxidativ geölter Oberflächen die Hinweise des verwendeten Öls beachten. Eine Erstpflege vor der ersten Nutzung kann sinnvoll sein, sofern vom Oberflächenhersteller vorgesehen. Bei nachlassender Wasserabweisung oder trockener, stumpfer Oberfläche mit OLI NATURA® Holzpflegeöl auffrischen. Die Häufigkeit richtet sich nach Nutzung und Beanspruchung. Nicht auf UV-geöltem Fertigparkett verwenden.	
Verarbeitung	**Große Flächen:** ▪ Holzpflegeöl mit Sprüher oder Wischwiesel sparsam und gleichmäßig dünn auftragen. In Abschnitten von ca. 4 m² arbeiten. Trockene Stellen bei Bedarf nachölen. ▪ Innerhalb von 10 Minuten mit einem weißen Polierpad gründlich einarbeiten, bis die Oberfläche gleichmäßig erscheint. Alternativ eine Einscheibenmaschine verwenden. ▪ Überschüssiges Öl mit einem weißen Pad oder Ölsaugtuch vollständig abnehmen und trocken auspolieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. ▪ Oberfläche trocknen lassen. **Kleine Flächen:** ▪ Holzpflegeöl mit einem weißen Pad oder Baumwolltuch dünn auftragen und in das Holz einpolieren. ▪ Überschüssiges Öl innerhalb von 10 Minuten mit einem trockenen Baumwoll- oder Ölsaugtuch vollständig abnehmen und auspolieren. ▪ Oberfläche trocknen lassen.	
Verbrauch	Ein Auftrag mit ca. 10–20 ml/m², entsprechend ca. 50–100 m²/L. Der Verbrauch hängt von Holzart, Saugfähigkeit und Pflegezustand der Oberfläche ab.	
Trocknung	Nach ca. 1–2 Stunden staubtrocken; vor Nutzung mindestens 12 Stunden, besser über Nacht trocknen lassen. Nach 2–3 Tagen vollständig durchgehärtet. Während dieser Zeit vor Wasser schützen und nicht feucht reinigen. Die Trocknung hängt von Temperatur, Luftfeuchte, Belüftung und Auftragsmenge ab.	
Technische Daten	**Festkörper**	Low-Solid (Festkörper < 50 %)
	VOC	608 g/L. EU-Grenzwert (Kat. A/f): 700 g/L (2010).
	Optische Wirkung	Farbvertiefend; betont den natürlichen Holzfarbton und die Maserung.
	Farben	Natur, pigmentfrei
	Aufträge	1 Auftrag mit ca. 10–20 ml/m², entsprechend ca. 50–100 m²/L. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Holzart, Saugfähigkeit und Pflegezustand der Oberfläche ab.
	Auftragsweise	Sprüher, Wischwiesel, Polierpad oder Baumwolltuch
	Reinigung von Werkzeugen	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit OLI NATURA® Pinselreiniger, Ölverdünner oder Testbenzin reinigen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.
	Lagerfähigkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 36 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen und zeitnah verbrauchen.
	Entsorgung	Leergebinde und Produktreste gemäß regionalen Vorschriften entsorgen.
	Deklaration	Modifizierte pflanzliche Öle (Leinöl, Holzöl, Rizinusöl), aromatenfreie Isoparaffine, blei- und kobaltfreie Trocknungsmittel sowie oximfreies Antihautmittel
	Sicherheit	**Kennzeichnung und Transport:** Gemäß CLP-Verordnung nicht als gefährlich eingestuft. Keine GHS-Gefahrenpiktogramme und kein Signalwort erforderlich. Kein Gefahrgut. **P102:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Selbstentzündungsgefahr:** Ölgetränkte Lappen, Pads und Schwämme können sich durch Wärmestau selbst entzünden. Nach Gebrauch unter Wasser aufbewahren oder befeuchten und einzeln ausgebreitet im Freien trocknen lassen. Wärmestau vermeiden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: November 2026 – Entwurf zur technischen Freigabe. Nov 2026_sst